

Hinweis zur Casio Software


Zulassen der Installation von Casio-Treibern

Wichtige Software


- CAS color graphic OS Update
- fx-CG50 Series OS Update
- Screen Receiver

Installieren der Software

- (1) Doppelklicken Sie auf die pkg-Datei der Software zum Installieren.
- (2) Befolgen Sie die Anweisungen in dem Fenster, bis sich das folgende Pop-up öffnet.



- (3) Gehen Sie nach dem Öffnen des Pop-ups zu „Security & Privacy“ (Sicherheit) in den Systemeinstellungen und erlauben das Laden der „CASIO COMPUTER CO., LTD.“ Systemsoftware.



- (4) Kehren Sie zum Softwareinstallationsfenster zurück und fahren Sie mit der Installation fort, indem Sie den Anweisungen in dem Fenster folgen.

* Wenn nach der Installation eines der unten genannten Probleme auftritt, kann dies durch erneutes Durchführen des oben beschriebenen Vorgangs gelöst werden.

- Aktualisieren des Taschenrechners schlägt nach der Installation fehl
- Screen Receiver sendet das Taschenrechnerfenster nicht an den PC